

DP-208

เครื่องเจาะรูกระดาษไฟฟ้า คู่มือการใช้งาน



ส่วนประกอบของเครื่อง

- | | |
|---------------------------|------------------------------|
| 1. ชุดเข็มเจาะ | 8. ถังเก็บเศษกระดาษ |
| 2. ปุ่มปรับระยะความลึก | 9. ปุ่มปรับระยะขอบกระดาษ |
| 3. มือจับ (สำหรับเจาะรู) | 10. มือจับ (สำหรับวางเอกสาร) |
| 4. แผ่นกำหนดตำแหน่งกระดาษ | 11. ช่องเสียบไฟ / สวิตช์ |
| 5. ฝาด้านบน | 12. ฝาครอบสายพานขับเคลื่อน |
| 6. สกรู (ซ้ายและขวา) | 13. แถบตั้งระยะห่างรูเจาะ |
| 7. แท่นวางเอกสาร | |

ข้อมูลจำเพาะ

- | | |
|---------------------------------------|---|
| 1. ความหนาสูงสุดในการเจาะ | : 500 หน้า (กระดาษ 75 แกรม หนา 50 มม.) |
| 2. เส้นผ่านศูนย์กลางรูเจาะ | : 3.0 – 8.0 มม. |
| 3. ระยะปรับความลึก | : 8.0 – 30 มม. |
| 4. ขนาดแท่นวางเอกสาร | : 460 × 255 มม. |
| 5. ขนาดเครื่อง
(ยาว × กว้าง × สูง) | : 460 × 430 × 500 มม. |
| 6. แรงดันไฟฟ้า | : 110V / 220V, 50/60Hz
กำลังไฟฟ้า 120W |
| 7. น้ำหนักสุทธิ | : 21 กก. |
| น้ำหนักรวม | : 26 กก. |

การติดตั้งและการใช้งาน

- การติดตั้งชุดเข็มเจาะ: ใส่ชุดเข็มเจาะ และขันให้แน่นด้วยประแจ (รูปที่ 1)
- การวางเอกสาร: วางเอกสารบนแท่นวางเอกสาร (รูปที่ 7) ปรับแผ่นกำหนดตำแหน่งกระดาษ (รูปที่ 4) และจัดเตรียมให้พร้อม
- การปรับระยะห่างรูเจาะ: ปรับแถบตั้งระยะห่างรูเจาะ และตรวจสอบข้อมูล
- การปรับระยะความลึก: ปรับปุ่มปรับระยะความลึก (รูปที่ 9)
- การกำหนดตำแหน่งรูเจาะ: จับมือจับ (สำหรับวางเอกสาร) (รูปที่ 3) และกดปุ่มปรับระยะขอบกระดาษ (รูปที่ 2) จากนั้นเลื่อนไปยังตำแหน่งที่ต้องการทางด้านขวา
- การเจาะ: เปิดสวิตช์ (รูปที่ 11) ใช้มือจับ (สำหรับเจาะรู) (รูปที่ 10) เพื่อทำการเจาะรู โดยสามารถเจาะกระดาษหนา 5 ซม. ภายใน 3 วินาที
- การทิ้งเศษกระดาษ: เมื่อดึงเก็บเศษกระดาษ (รูปที่ 8) เติมให้ทำความสะอาด

คำแนะนำ

ไม่ควรเจาะซ้ำเกินไป ไม่เช่นนั้นชุดเข็มเจาะอาจหยุดทำงาน หากเกิดการหยุดทำงาน คุณต้องดำเนินการดังต่อไปนี้:
1. ปิดสวิตช์ (รูปที่ 11) 2. นำชุดเข็มเจาะออก (รูปที่ 3) ทำความสะอาดกระดาษที่อุดตันจากชุดเข็มเจาะ (รูปที่ 4) ใส่ชุดเข็มเจาะกลับเข้าไป และลองเจาะอีกครั้ง

หากเครื่องเกิดการติดกระดาษ และไม่สามารถทำงานต่อได้

ให้ปิดสวิตช์ทันที และคลายสกรูฝาด้านบน (รูปที่ 5)

ในถุงอุปกรณ์จะมีเข็มสำหรับใส่เข้าไปที่กึ่งกลางของรูบนปุ่มหมุน แล้วหมุนให้ถูกต้อง

